

Zubehör RP-NA16-KA



- Externe Antenne als benötigtes Zubehör des Repeaters der Baureihe RP-NA16-KA (Schaltschrank, Sicherungskasten)
- zum Erweitern der Reichweite bei Schutzklasse 1 Verteilern und geschirmter Elektroinstallation oder gestörtem Empfang
- Baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- mit Magnetfuß zur einfachen Montage
- Die Antenne ANT-NA16 wird zum Anschluss an den Repeater RP-NA16-KA benötigt um die Reichweite zu erhöhen und um einen eventuellen gestörten Empfang zu verbessern.
- Der Repeater RP-NA16-KA wird in einen Schaltschrank (Sicherungskasten) eingebaut. Hierbei wird diese Antenne auf das Modul geschraubt und diese aus dem Kasten geführt. Dadurch kann auch in geschirmten Elektroinstallationen eine saubere Funktion gewährleistet werden.
- Die Montage der Antenne erfolgt außerhalb des Kastens mit Hilfe eines integrierten Magnetfußes, der entweder auf der Schranktür oder auf eine z.B. aufgeschraubte metallische Karosseriescheibe (Metallplättchen etc.) angebracht wird.

Best.-Nr.: 721090
Kurzbez.: ANT-NA16

Antenne NA 16-1P Funk

ANT-NA16 (Antenne)

Technische Daten

Höhe:	100 mm
Höhe abgewinkelt:	78 mm
Farbe / Gewicht:	schwarz / ca. 60g
Reichweite:	> 30 Meter
Kabellänge:	250 cm
Antennenanschluß:	SMA 1.2-1.6
Montage:	Magnetfuß an Außentür
Gewährleistung:	1 Jahre

Lieferumfang

Antenne (1Stk.)

Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör

Repeater - RP-NA16-KA



Bitte beachten Sie hierzu unsere ausführliche Bedienungsanleitung.
Download unter www.biologa-gmbh.com -> Suche: NA 16-1P Funk -> Reiter Download: Bedienungsanleitung + Übersicht

***Für den Betrieb in bei geschirmten Elektroinstallationen wird eventuell der Repeater RP-NA16-KA + ANT-NA16 benötigt.
 ***Biologa GmbH · Hauptstraße 27 · D- 72336 Balingen-Weilstetten · Tel +49 7433 955 7172 · Fax +49 955 6803 · E-Mail info@biologa.de · Web www.biologa-gmbh.com